



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Загальні вказівки з техніки безпеки

Зміст


1 Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2 Монтажні розміри.....	3
3 Транспортування пристроя.....	4
4 Розпакувати пристрій.....	4
5 Утилізація упаковки.....	4
6 Монтаж бік у бік.....	4

Виробник постійно працює над удосконаленням пристріїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрію, уважно прочитайте посібник.
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаній на заводській табличці: 
	<i>Fig. Приближене відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрію доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрію.

- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтесь їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервісний номер вказаній на заводській



табличці:

- **Під час встановлення пристроя дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкі або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристроя передайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.

* залежно від моделі та оснащення

2 Монтажні розміри




Fig. 1 Приблизне відображення

Fig. 2 Приблизне відображення





Fig. 2 Приблизне відображення

Для пристрій з ручкою



	a	b	c	d	e	f	h	g
S(BN)(CN)(FN)(sd)(st)(bd)(bs) 52..(i)	1204 MM	1855 MM	611 MM*	675 MM*	1222 MM*	1318 MM	35 MM	90°

Транспортування пристрою

	a	b	c	d	e	f	h	g
CBN.. 76..	1504 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1365 мм ^x	1618 мм	35 мм	90°

Для пристрій з ручкою

^x У разі використання пристінних розпірок розмір пристрою збільшується на 15 мм.

Розміри з відкритими дверцятами дійсні для кута розкриття 90°. Значення відстані можуть відрізнятися в залежності від кута розкриття.

	a	b	c	d	e	f	h	g
SFN(sd)(sf)(bd) 52..	1226 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1217 мм ^x	1252 мм	35 мм	90°

Для пристрій з потайною ручкою

^x У разі використання пристінних розпірок розмір пристрою збільшується на 15 мм.

Розміри з відкритими дверцятами дійсні для кута розкриття 90°. Значення відстані можуть відрізнятися в залежності від кута розкриття.

Для пристрів з потайною ручкою

- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

3 Транспортування пристрою

Під час транспортування пристрою зверніть увагу:

- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

За першого введення в експлуатацію:

- пристрій транспортувати в упаковці.

Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

- Випорожніть пристрій.
- Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

4 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушенння пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.

6 Монтаж бік у бік

Встановіть морозильник або пристрій з морозильною камерою зліва, якщо дивитися спереду. У цих пристрів права бокова стінка обігрівається, щоб уникнути утворення конденсату.

Необхідні деталі для кріплення постачаються разом із пристрієм.

Монтажні деталі в окремому комплекті

Для пристрів з ручкою




Fig. 4

Для пристрів з потайною ручкою




Fig. 5

Для всіх пристрів

* залежно від моделі та оснащення




Fig. 6

У пристроях з демпфером внизу*

Нижні накладки*




Fig. 7 *

Кришка підшипникової опори




Fig. 8

У пристроях без демпфера внизу*

Нижні накладки*




Fig. 9 *

Інструмент для монтажу




Fig. 10

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:


- Вилковий ключ розміру 10 (входить до комплекту постачання)
- Викрутка Torx® 25/20/15
- Викрутка з акумулятором
- Водяний рівень

Вказівки щодо пересування комбінації SBS:

- Перед збіркою встановіть пристрой якомога ближче до кінцевого місця встановлення.
Для безперешкодного монтажу доступ до пристрой має забезпечуватися з усіх боків.
- Після монтажу при пересуванні завжди беріть пристрой за зовнішні передні кути. У жодному разі не підпирайте коліном бокові стінки чи дверцята.
- Комбінацію SBS найлегше пересувати по діагоналі, по черзі пересуваючи лівий та правий кут.
Коли комбінація стоятиме безпосередньо перед нішою, вставте її по прямій лінії.



- Якщо знадобиться витягти комбінацію із ніші, візьміть її за нижню третину та витягніть прямо уперед.



УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрой можуть з'явитися ум'ятини.

- Дотримуйтесь вказівок щодо пересування (див. вище).
- Зніміть усю захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.

Спереду знизу пристрою:




Fig. 11

- Вкрутіть зовнішні ніжки. Це дозволяє легше пересувати пристрой.

Для пристрой із ручкою

- Розташуйте пристрой так, щоб вони знаходилися на відстані 10 мм один від одного, а їхні передні частини знаходилися на одній лінії.

Для пристрой із потайною ручкою

- Розташуйте пристрой так, щоб вони знаходилися на відстані 32 мм один від одного, а їхні передні частини знаходилися на одній лінії.
- Вирівняйте обидва пристрой за допомогою рівня на верхній стороні пристроя.

Спереду вгорі пристрою:




Fig. 12

- Зніміть наявні кришки.
- Перед монтажем верхнього кута викрутіть обидва гвинти заземлення Fig. 12 (14).
- Зафіксуйте гвинти заземлення. Гвинти будуть потрібні для наступного монтажу кута.

Монтаж бік у бік




Fig. 13 Приблизне відображення

- Всунути кут Fig. 13 (3) з дистанційною прокладкою між пристроями і на цапфу. Трохи прикрутити кут з допомогою чотирьох гвинтів Fig. 13 (4) та заздалегідь викрученіх гвинтів заземлення Fig. 13 (14) поперемінно зліва та справа.
- За необхідності: вирівняйте пристрой за допомогою рівня на верхній стороні пристроя.

Спереду знизу пристрою:

- Зніміть наявні кришки.




Fig. 14

- Якщо встановлено металеву накладку Fig. 14 (1), відкрутіть її.

Вказівка

Якщо хочете транспортувати пристрій або встановлювати поодинці, треба знову монтувати щиток.




Fig. 15 Приблизне відображення

- Всунути кут Fig. 15 (6) з дистанційною прокладкою між пристроями і трохи прикрутити з допомогою 4 гвинтів Fig. 15 (4).
- За необхідності: вирівняйте пристрой.
- Міцно затягніть гвинти зверху та знизу.

Ззаду вгорі пристрою:




Fig. 16 Приблизне відображення

- Всунути кут Fig. 16 (7) з дистанційною прокладкою між пристроями і з планками в кришку пристроя. Закрутити 2 гвинтами Fig. 16 (5).

Ззаду внизу пристрою:




Fig. 17 Приблизне відображення

- Всунути кут Fig. 17 (8) з виїмками через кріплення для пристінної розпірки.

Вказівка

Заздалегідь просвердлити отвори для гвинтових з'єдань!

- Відмітити штифтом положення отворів.
- Знову зніміть кут.

Вказівка

Просвердлити лише лист! Глибина свердління приблизно 1 мм.




Fig. 18

- ▶ Отвори для гвинтів просвердлити свердлом 3 мм і зачистити від задирок.




Fig. 19 Приблизне відображення

- ▶ Знову всунути кут Fig. 19 (8) з віймками через кріплення для пристінної розпірки.
- ▶ Закрутити 2 гвинтами Fig. 19 (5).

Перед встановленням верхнього та нижнього нащільника зведіть обидві розпірки по всій довжині. Це дозволяє легше ввести нащільники в щілину. Для вставки нащільників використовуйте м'яку тканину, щоб уникнути утворення лунок на їх поверхні. Просто вдавіть нащільники у щілину, щоб досягти оптимального з'єднання.

Для пристрів з ручкою




Fig. 20

- ▶ Затисніть на верхньому боці короткий нащільник Fig. 20 (9) в горизонтальну щілину.

Для пристрів з потайною ручкою




Fig. 21

- ▶ Затисніть на верхньому боці короткий нащільник Fig. 21 (9) в горизонтальну щілину.

Для пристрів з ручкою




Fig. 22

- ▶ Спереду затисніть довгий нащільник Fig. 22 (10) у вертикальну щілину. Стежте за тим, щоб нащільник прилягав до з'єднувального листа.

Для пристрів з потайною ручкою




Fig. 23

- ▶ Спереду затисніть довгий нащільник Fig. 23 (10) у вертикальну щілину. Стежте за тим, щоб нащільник прилягав до з'єднувального листа.
- ▶ Зніміть захисну плівку з нащільника.*

Спереду вгорі пристрою:




Fig. 24 Приблизне відображення

- ▶ Встановіть верхню кришку Fig. 24 (11) на відкритий проміжок між обома панелями блоку керування. Зверніть увагу, щоб зовнішні боки кришки були з'єднані з панелями блоку керування.

Спереду знизу пристрою

Монтаж бік у бік




Fig. 25 Приближене відображення

- ▶ Насадіть нижню кришку Fig. 25 (12) спереду на кут Fig. 25 (1), зсунути вниз Fig. 25 (2) і зафіксуйте знизу Fig. 25 (3).
- ▶ Для демонтажу кришки просунути викрутку знизу збоку під кришку і звільнити обидва нижні гачки. Потім відкинути кришку вгору.
- ▶ Підключіть комбінацію до електромережі. Див. посібник зі встановлення. Пристрой з IceMaker або InfinitySpring:
- ▶ Підключіть пристрій до водопроводу. Див. посібник зі встановлення.

УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрой можуть з'явитися ум'ятини.

- ▶ Дотримуйтесь вказівок щодо пересування (див. вище).

- ▶ Обережно пересуньте комбінацію SBS у передбачене для неї місце.
- ▶ За потреби вирівняйте нахил комбінації SBS за допомогою опорних ніжок.
- ▶ Після цього підігріть дверцята: опускайте зовнішні опорні ніжки на опорному кронштейні доти, доки вони не будуть опиратись на підлогу.

Дверцята можна вирівняти по висоті за допомогою зовнішніх нижніх опорних кронштейнів:

- ▶ Відкрити двері на 90°.




Fig. 26

- ▶ Щоб підняти дверцята, прокрутіть вправо опорну ніжку Fig. 26 (18) за допомогою гайкового ключа Fig. 26 (2) з комплекту поставки до контакту з підлогою. Після цього продовжуйте обертати до встановлення потрібної висоти дверцята. На момент постачання опорний гвинт повністю закручений.

Декоративні плінтуси монтувати.*

Після складання і вирівнювання пристрой можна монтувати плінтуси внизу на пристроях. Плінтуси декоративні і не впливають на функціонування пристрой.*

У пристроях з демпфером внизу*




Fig. 27 *

- ▶ Закріпіть панель цоколя в поглибленні в нижній частині пристрой.*

Вказівка

Плінтур має бути трохи засунутий за кришку опорного кронштейну.*

У пристроях без демпфера внизу*




Fig. 28 *

- ▶ Закріпити плінтур у виймці внизу на пристрой як показано на зображенні.*



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Side-by-Side

Дата видачі: 20240216

Індекс
артикульних
номерів: **7086153-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Загальні вказівки з техніки безпеки

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Приміщення.....	3
2.2	Інтеграція пристрою в кухонній ніші.....	3
2.3	Встановлення кількох пристрій.....	4
2.4	Підключення електрики.....	4
3	Монтажні розміри.....	4
4	Вимоги до вентиляції.....	5
5	Транспортування пристрою.....	5
6	Розпакувати пристрій.....	5
7	Встановлення пристінної розпірки.....	5
8	Встановлення пристрою.....	5
9	Вирівняйте пристрій.....	5
10	Після встановлення.....	6
11	Утилізація упаковки.....	6
12	Роз'яснення використані символи.....	6
13	****- двері морозильної камери*.....	6
13.1	Перестановка обмежувача ходу дверей.....	7
14	Переставляння дверцят.....	7
14.1	Зняття дверцят.....	8
14.2	Заміна дверцят морозильника*.....	9
14.3	Перестановка верхніх опорних деталей.....	9
14.4	Перестановка нижніх опорних деталей.....	10
14.5	Переставляння опорних деталей дверцят.....	11
14.6	Монтування дверцят.....	11
14.7	Вирівнювання дверцят.....	11
14.8	Встановлення кришок.....	11
15	Підключення пристрою.....	12


Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаній на заводській табличці:
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.

Символ	Пояснення
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. А бізи, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрів доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтесь їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** **інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервісний номер вказаній на заводській



табличці:

- **Під час встановлення пристрою дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

► Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близьок води.

Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.

2.1 Приміщення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодаагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодаагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодаагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

- Чим більше холодаагенту міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрію. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрію.

2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.

2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

2.2 Інтеграція пристрою в кухонній ніші

Перед встановленням пристрою можна змінити його конструкцію відповідно до кухонної шафи.




Fig. 1

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| (1) | Шафа для встановлення на пристрії |
| (2) | Пристрій |
| (3) | Кухонна шафа |
| (4) | Стінка |
| (A) | Глибина пристрію |
| (B) | Глибина дверей |
| (C) | Вентиляційний зазор |
| (D) | Відстань задня сторона пристрію |
| (E) | Відстань до сторони пристрію |

Пристрої без ручки / з утопленою ручкою

Пристрій встановити безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 1 (3).

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрій слід передбачити вентиляційну шафу завглишки Fig. 1 (D) на всю ширину цієї шафи.

Монтажні розміри

Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 1 (C) в стелі приміщення.

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 1 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 13 мм.

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 1 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 20 мм.

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій стояв на відстані глибина дверей Fig. 1 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф Fig. 1 (3) та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше видаватися вперед.

Встановіть, чи дотримуються наступні умови:

- Розміри ніші дотримуються .
- Вимоги до вентиляції дотримуються (див. 4 Вимоги до вентиляції) .


2.3 Встановлення кількох пристрій

УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

► Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Комбінувати виключно пристрій, якщо вони розраховані на це. Наступна таблиця показує можливий тип встановлення в залежності від моделі:

Тип встановлення	Модель
одинарний	всі моделі
Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)	Моделі, назва яких починається з S....
Один поруч одного з відстанню 70 мм між пристроями	всі моделі без обігрівання бокових стінок
У разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристрій.	 Fig. 2

Зберіть пристрой згідно до окремої інструкції з монтажу.

2.4 Підключення електрики



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не належна робота!

Пожежа. Якщо мережевий кабель/вилка дотикається до зворотного боку пристрію, то вібрації пристрію можуть привести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може привести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрію інші пристрії.
- Планки штепсельних розеток та блоків багатомісцевих зажимів, та інші електронні пристрії (наприклад галогенні трансформатори) не можна встановлювати та експлуатувати на задній стінці пристрій.

3 Монтажні розміри




Fig. 3

	h	a	b	c	d
Rf 4200 /e/f 42..	1255	597	675*	609	1217*
R(sf)(f) 4600 / e/f 46..	1455	597	675*	609	1217*
Kf 46Z00	1455	597	675*	609	1217*
R(sf)(e) 4620	1455	597	675*	609	1217*
Rf 5000 /e/d 50	1655	597	675*	609	1217*
R(sf)(e) 5020	1655	597	675*	609	1217*
R(sf)(e) 5220	1855	597	675*	609	1217*
Ksfe 52Z20	1855	597	675*	609	1217*
RB(sf)(e) 5220	1855	597	675*	609	1217*
SR(bd)(sd)(sf)(e)(h) 5220	1855	597	675*	609	1217*
SRBsfe 5220	1855	597	675*	609	1217*
RDsfe 5220	1855	597	675*	609	1217*
RB(sf)(e) 5221	1855	597	675*	609	1217*

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 15 мм .

4 Вимоги до вентиляції

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

► Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.

► Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристрою слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проїмах.
- Існує правило: чим більший переріз вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

5 Транспортування пристрою

- Пристрій транспортувати в упаковці.
- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

6 Розпакувати пристрій


У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

7 Встановлення пристінної розпірки

Пристінні розпірки мають використовуватися з метою досягнення задекларованого споживання електроенергії, а також запобігання утворення конденсату у разі підвищеної вологості навколошнього середовища. У такому разі глибина пристрою збільшується приблизно на 15 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше електроенергії.

- Якщо у комплект поставки пристрою входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрою зліва та справа знизу.



8 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування!

- Пристрій до місця встановлення мають транспортувати два чоловіки.



ОБЕРЕЖНО

Це може призвести до травм чи пошкодження пристрою. Дверцята можуть вдаритися об стіну і таким чином пошкодитися. Пошкоджене скло дверцят може призвести до травмування!

- Захищайте дверцята від ударів об стіну. Встановіть на стіну стопор для дверцят, наприклад з повсті.
- Обмежувач відкривання дверей на 90° можна додатково замовити через сервісний центр.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не стабільний пристрій!

Небезпека отримання травм та пошкоджень. Пристрій може перекинутись.

- Закріпіть пристрій відповідно до інструкції з використання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрії, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтесь, що дотримані наступні умови:

- Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
- Встановлюйте пристрій лише з допомогою.

9 Вирівняйте пристрій



ОБЕРЕЖНО


Перекидання та випадання дверей пристрою можуть призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасті або пристрій перекинутись. Це може призвести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

- Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
- Потім поверніть на 90°.

Після встановлення

- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.



- ▶ Після цього підіпріть дверцята: Витягуйте ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде опиратись на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

- ▶ Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.




Розділ призначений або для пристрою з одними дверима, або для пристрою з двома дверима.



Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.



Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.



Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.



Затягніть гвинти.




Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для Вашої моделі.



Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.



Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.




Інструмент для монтажу: Метрична лінійка




Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка



Інструмент для монтажу: водяний рівень



Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10



Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.

10 Після встановлення

- ▶ Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок.
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок та передніх стінок висувних ящиков.
- ▶ Зніміть захисну плівку з задньої стінки з високоякісної сталі.
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
- ▶ Помийте пристрій.
- ▶ Запишіть тип (модель, номер), позначення пристрою, артикульний/серійний номер, дату покупки та адресу продавця у передбачених для цього полях .

11 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям грратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.



- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

12 Роз'яснення використані

СИМВОЛИ

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
--	--

	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.
--	---

	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

13 ****- двері морозильної камери*

**** - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на 115° [1], морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття [2] дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.




Fig. 4

13.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходитьсь внизу на задній стінці ****-дверей морозильної камери.




Fig. 5

- Закрити **** - двері морозильної камери [1].
- Взятися знизу за **** - двері морозильної камери.
- Заслінку [2] посунути або праворуч або ліворуч.

14 Переставляння дверцят

Інструмент



Fig. 6



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрій Side-by-Side через накопичення конденсату!*

Деякі пристрії можуть бути встановлені поруч у вигляді комбінації Side-by-Side.

Якщо ваш пристрій **можна встановлювати впритул до інших охолоджувальних пристрій (SBS)**:

- встановити комбінацію SBS відповідно до вкладеного аркуша.

Якщо **розташування пристрій задане попередньо**:

- не переставляйте дверцята.

Переставлення дверцят




Fig. 7

Звернути увагу на напрям зчитування.

14.1 Зняття дверцят

Вказівка

- ▶ Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.




Fig. 8

- ▶ Відкрийте дверцята.

УВАГА

- Може привести до пошкодження пристройів!
- Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.
- ▶ Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!

- ▶ Зніміть зовнішню кришку. Fig. 8 (1)
- ▶ Звільніть і ослабте кришку опорного кронштейна. Зніміть кришку опорного кронштейна. Fig. 8 (2)
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки звільніть від фіксатора та поверніть убік накладку. Fig. 8 (3)




Fig. 9



ОБЕРЕЖНО

- Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверця!
- ▶ Добре притримуйте дверцята.
- ▶ Обережно зачиняйте дверцята.

- ▶ Обережно зніміть запобіжну кришку. Fig. 9 (1)
- ▶ Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 9 (2)
- ▶ Притримуйте дверцята і витягніть палець руками. Fig. 9 (3)
- ▶ Витягніть із напрямної опорну втулку. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. Fig. 9 (4)
- ▶ Підніміть і віdstавте в сторону дверцята.
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки обережно підйміть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. Fig. 9 (5)

14.2 Заміна дверцят морозильника*




Fig. 10

- ▶ Для пристріюв з одними дверима: Змінити кріплення дверей відділення 4 зірочки переміщенням важеля. Двері відділення 4 зірочки повинні бути для цього закриті. Перемістити важіль знизу на задній стінці дверей.

14.3 Перестановка верхніх опорних деталей




Fig. 11

- ▶ За допомогою викрутки T20 викрутіть обидва гвинти.
- ▶ Підніміть і зніміть опорний кронштейн.




Fig. 12

- ▶ Зніміть кришку вгорі вперед. Fig. 12 (1)
- ▶ Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 12 (2)
- ▶ Зафіксуйте кришку. Fig. 12 (3)
- ▶ Встановіть верхній опорний кронштейн. Fig. 12 (4)
- ▶ Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 12 (5)
- ▶ Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 12 (6)

Переставлення дверцят

14.4 Перестановка нижніх опорних деталей




Fig. 13

- Опорний гвинт цілком витягніть рухом вгору. Fig. 13 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T20 та зніміть опорний кронштейн. Fig. 13 (2)




Fig. 14

- За допомогою викрутки T25 послабте гвинт. Fig. 14 (1)
- Допоміжний засіб для закривання дверцят підніміть і поверніть в отворі праворуч на 90°. Fig. 14 (2)
- За допомогою викрутки T25 закрутіть гвинт. Fig. 14 (3)




Fig. 15

- Зніміть кришку. Fig. 15 (1)




Fig. 16

- Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T20. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 16 (2)
- Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 16 (3,4)
- Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фікатора повинен бути спрямований назад. Fig. 16 (5)




Fig. 17

- Знову одягніти кришку з іншого боку. Fig. 17 (1)

14.5 Переставлення опорних деталей дверцят




Fig. 18

- ▶ Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки притисніть униз накладку. Fig. 18 (1)
- ▶ Витягніть із напрямної запірний гачок. Fig. 18 (2)
- ▶ Вставте запірний гачок у напрямну з іншого боку. Fig. 18 (3)
- ▶ Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

14.6 Монтування дверцят




Fig. 19

- ▶ Встановіть верхні дверцята на нижній опорний палець.

- ▶ Вирівнюйте дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. Fig. 19 (1)
- ▶ Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. Fig. 19 (2)
- ▶ Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтролюйте, щоб вона прилягала до дверцят. Якщо це не так, повністю вставте палець. Fig. 19 (3)
- ▶ Вставте пробку. Fig. 19 (4)

14.7 Вирівнювання дверцят



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

- ▶ У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштейні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T20, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T20 або викрутки T20 і вирівнійте, користуючись поздовжніми отворами.
- ▶ Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

14.8 Встановлення кришок

Для пристрійв без демпфера:




Fig. 20

дверцята відкриті на 90°.

- ▶ Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна, у разі необхідності – обережно розтисніть. Fig. 20 (1)
- ▶ Встановіть збоку і зафіксуйте накладку. Fig. 20 (2)

Підключення пристрою




Fig. 21

- Насуньте зовнішню кришку. Fig. 21 (1)
- Закріпіть верхні дверцята. Fig. 21 (2)

15 Підключення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
- Не використовувати енергозберігаючий штекер.

Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект постачання.

- Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.




Fig. 22 *

Для пристрій шириною 600 мм:

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1350 мм	~ 1800 мм	~ 2050 мм	~ 150 мм	Штекер пристрою

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській табличці .
- Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 А.
- Розетка знаходитьться в доступному місці.
- Розетка лежить не за пристроєм, а в зонах a або b (a, b, c).
- Перевірте підключення до мережі.

- Встановіть штекер пристрою (G) на задній стороні пристрою. Слідкуйте за правильною фіксацією.
- З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- На дисплеї з'являється логотип Liebherr.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK ХОЛОДИЛЬНИК

Дата видачі: 20221006

**Індекс артикульних
номерів: 7080444-01**